

# Module d'intégration d'alarmes

## Logiciel d'affichage d'alarmes pour les détecteurs Senstar



### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Système d'affichage des alarmes sur une seule carte
- Prise en charge de tous les produits de sécurité Senstar (FlexZone<sup>MD</sup>, FiberPatrol<sup>MD</sup>, OmniTrax<sup>MD</sup>, UltraWave<sup>MC</sup>, E/S UltraLink<sup>MC</sup> et XField<sup>MD</sup>)
- Prend en charge cinq licences de logiciel de gestion de réseau
- Transmet des rapports des alarmes de détecteurs, des contrôles et des messages diagnostiques
- Fonctions d'accusé de réception, de suppression et de masquage grâce à une terminologie sélectionnable de désactivation d'alarme
- Pouvant être protégé par mot de passe (mode à déclenchement automatique par événement, masque de protection du détecteur et accès de configuration)
- Fonctionne sur du matériel PC Windows<sup>MD</sup> (peut s'installer sur le même PC que le logiciel de gestion du réseau)
- Installation et configuration simples et rapides
- Sonnerie d'alarme configurable
- Intègre des détecteurs, dispositifs et contrôles d'accès de fournisseurs tiers, en déclenchant des relais de sortie E/S UltraLink en fonction de l'état du détecteur (sécurisé, alarme, supervision, non reconnu, désactivé, etc.)
- Mode de fonctionnement automatique

Le module d'intégration d'alarmes est une application logicielle d'affichage d'alarmes facile à utiliser qui affiche l'état des détecteurs Senstar. Une carte facultative peut être utilisée pour représenter les alarmes de zone et de détecteur.

Le module d'intégration d'alarmes est idéal pour des sites avec des environnements de sécurité plus simples qui nécessitent un affichage à une seule carte et des interactions limitées d'utilisation. Le logiciel peut aussi servir d'affichage d'appoint dans un environnement plus complexe.

### Paramètres d'utilisation

Grâce au module d'intégration d'alarmes les utilisateurs peuvent :

- recevoir des avertissements visuels et sonores
- reconnaître et réinitialiser les alarmes
- activer ou désactiver les rapports d'alarmes zone par zone
- recevoir des avertissements de défaillance de matériel ou de tentative de détérioration
- afficher et imprimer des journaux d'événements sur le système



Module d'intégration d'alarme

### Installation rapide et simple

Le module d'intégration d'alarmes est très facile à installer et à configurer. Le logiciel est groupé avec le logiciel de gestion réseau (clé de licence requise pour une utilisation hors démonstration). Les responsables de l'installation peuvent produire une carte du site (.bmp ou .jpg), configurer les sonneries d'alarme et régler le logiciel sur le mode de lancement automatique.

Si aucune intervention de l'utilisateur n'est nécessaire, le système peut être configuré en mode automatique, où les événements sont enregistrés, mais aussi supprimés automatiquement après une période configurée.

Référence	Description
00FG0220	Logiciel de gestion de réseau (version service) pour Windows 7/8/10. Compatible aux réseaux Silver Network <sup>MC</sup> , Crossfire <sup>MC</sup> , CCC, Sennet <sup>MC</sup> et FiberPatrol <sup>MD</sup> et comporte des outils de gestion et un logiciel de module d'intégration d'alarme.
00SW0230	Clé de sécurité USB pour le module d'intégration d'alarme — permet une utilisation hors démonstration